

Herausgeber: Sächsische Spezialkonfektion GmbH
Nordstr. 40
02782 Seifhennersdorf
GERMANY

Betreff: Hilfsschirm an Rettungsfallschirmen,
Typ RE-5L, Serie 4 und 5, (LBA.040.010/89 JTSO)
Werk-Nr.: 72245 – 72371, außer 72370
Herstelldatum: 21.04. – 21.08.2008 (Datum EASA
Form 1)

Inhalt: Es besteht die Möglichkeit, dass an den im genannten Zeitraum hergestellten und ausgelieferten Hilfsschirmen von Rettungsfallschirmen RE-5L Risse an den Zeltösen des Hilfsschirmdeckels auftreten können (siehe Bild 2). Im Extremfall könnte eine defekte Zeltöse das Herausziehen der Verschlusschlaufe des Verpackungssackes im Einsatzfall behindern, wodurch wiederum die ordnungsgemäße Öffnung des Verpackungssackes behindert werden kann.



Bild 1: Hilfsschirm




Bild 2: Zeltöse

Riss

Maßnahme: Austausch der Hilfsschirme mit den genannten Werk-Nummern 72245 – 72371, außer 72370, hergestellt und ausgeliefert im Zeitraum 21.04. – 21.08.2008 (Datum EASA Form 1)

Status: verbindlich

Inkrafttreten: sofort

Realisierung: siehe Anlage

Seifhennersdorf, 15.09.2008

pa. Harald Wilhelm
Prokurist

Anlage zur Sicherheitsmitteilung 01/2008

Realisierung:

Die Realisierung der Sicherheitsmitteilung kann erfolgen:

- durch Rücksendung des kompletten Fallschirmes an die Firma

SPEKON
Sächsische Spezialkonfektion GmbH
Nordstrasse 40
D-02782 Seifhennersdorf

- durch einen lizenzierten Prüfer für Luftfahrtgerät Klasse 3 gemäß LuftPersV

Verfahren bei der Realisierung durch lizenzierten Prüfer:

- **Anforderung von Hilfsschirmen:**
Telefonisch, per Fax oder email an Firma SPEKON:
 - Tel.: 03586 456 -0
 - Fax: 03586 456 167
 - Email: info@spekon.com

Unter Angabe der Werk-Nr. des Rettungsfallschirmes RE-5L, an welchem der Hilfsschirm ausgetauscht werden soll.

- **Durchzuführende Arbeiten:**
 - Öffnen des Handstiches am Knotenpunkt Hilfsschirm – Hilfsschirmverbindungsleine
 - Austausch Hilfsschirm
 - Handstich am Knotenpunkt Hilfsschirm – Hilfsschirmverbindungsleine setzen, Nähzwirn: Nylon Nm 11/3
 - Eintragung in das Fallschirm- Betriebs- und Nachweisheft (ab Seite 10) mit folgendem Text: *Sicherheitsmitteilung 01/2008 realisiert*
 - Rücksendung des ausgetauschte Hilfsschirmes an SPEKON
- Ansprechpartner SPEKON für Fragen im Zusammenhang mit der Sicherheitsmitteilung:
 - Harald Wilhelm Tel. 03586 456 145 wilhelm@spekon.com
 - Jens Thumeyer Tel. 03586 456 124 thumeyer@spekon.com
 - Ilona Christoph Tel. 03586 456 146 christoph@spekon.com